



- 1. ACC 12V
- 2. masse
- 3. connecteur UART pour DCIX Pro et DC Pro
- 4. connecteur CAN pour DCX Pro
- 5. entrée de déclenchement inversé

# SCHÉMA DE CÂBLAGE DYNAVISION

- 1. Le contrôleur sans fil ne fonctionnera pas après avoir été connecté à la radio Dynavin
- 2. Il n'est pas nécessaire de connecter le fil d'entrée du déclencheur inversé s'il est connecté à la radio Dynavin