

Installationsanleitung - DVN V800

Zündung +12V

Masse

FCAM = Frontkamera

BCAM = Rückfahrkamera

= Kamera IN

✂ = Grünes Kabel zwischen CAN BUS und Radio mit der Schere durchschneiden.

