


Radiosender Logo Einrichten

Sie haben nach dem letzten SW - Update Ihres Dynavin N6 die Möglichkeit Logos der Radiosender einzufügen. Diese werden dann mit im Display angezeigt wenn der Sender abgespeichert wurde.

Sie benötigen dazu nur eine SD/Micro-SD Karte um die Logos zu übertragen. Diese muss im Format FAT16/32 Formatiert sein.

Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Suchen Sie Radiosender an Ihrem Dynavin Gerät und speichern diese ab. Sortieren Sie die Sender nach Ihren Wünschen und merken Sie sich die Position der Sender.
z.B. SWR3 auf Speicherplatz FM1
2. Stecken Sie eine SD-Karte in den Computer. Unter Umständen benötigen Sie dazu einen USB-SD-Karten Adapter.
3. Erstellen Sie auf der Karte einen Ordner den Sie „RADIO“ nennen. Beachten Sie dass die Buchstaben alle groß geschrieben sind.



4. Laden Sie sich die Logos der Radiosender herunter die Sie verwenden wollen. Diese finden Sie auf der Homepage der Radiosender oder im Internet.


Diese Dateien werden nicht von Dynavin zur Verfügung gestellt !

Beachten Sie dabei dass die Logos ein Seitenverhältnis von 122x92px nicht überschreiten.

Unter Umständen müssen Sie die Bilder noch bearbeiten, um die Größe anzupassen.

Die Dateien müssen im Format jpg / bmp oder png abgespeichert werden.

5. Ändern Sie nun den Namen der Logos auf FM1 bis FM15 oder AM1 bis AM15. Achten Sie darauf dass diese wieder groß geschrieben werden. Der Dateiname steht dann gleichzeitig für den Sender Speicherplatz.



z.B. Auf Senderplatz FM1 ist der Sender SWR3 abgespeichert. Speichern Sie somit das Logo des Senders SWR3 mit dem Dateinamen FM1 ab. So kann dann das System erkennen welches Logo auf welchem Senderplatz angezeigt wird.

6. Wenn Sie dies mit allen Sendern getan haben von denen Sie ein Logo eingeblendet haben möchten, legen Sie die SD-Karte in den Kartenslot des Dynavingerätes. Verwenden Sie nur den MMC Kartenslot des Gerätes da nur über diesen die Informationen abgerufen werden.



N6 Platform

7. Nach dem einlegen der SD-Karte werden die Informationen abgerufen und die Logos werden angezeigt.
Beachten Sie dass sobald Sie die Karte wieder heraus nehmen die Logos auch nicht mehr angezeigt werden können.

