



BEDIENUNGSANLEITUNG

Benutzerhandbuch für das DYNAVIN-Navigationssystem

Vielen Dank, dass Sie sich für DYNAVIN entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie Ihr neues DYNAVIN-System einschalten. In diesem Handbuch finden Sie wichtige Hinweise und Informationen für den sicheren Betrieb des DYNAVIN-Systems und um dessen Funktionen bestmöglich zu nutzen.

Bitte beachten Sie: Die Angaben in diesem Handbuch entsprechen dem Softwarestand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und gelten nur für DYNAVIN-Systeme im Originalzustand. Aufgrund möglicher zukünftiger Software-Updates können Abbildungen und Funktionen von Ihrem DYNAVIN-System abweichen. Abweichungen in Angaben, Abbildungen oder Funktionen sind vorbehalten und können daher nicht als Grundlage für Garantieansprüche dienen.

Inhalt

Allgemeine Informationen	4
Anweisungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb	5
Technische Eigenschaften	6
Erste Schritte	7
Hauptmenü	7
Z-Link (Smartphone-Anbindung)	8
Apple CarPlay	8
Android Auto	8
Wireless Mirroring	9
Radio-Menü	10
Übersicht der Tasten	10
Radiosender speichern	11
Einstellungen	11
Radiosender speichern	12
Telefon	13
Übersicht der Tasten	13
Telefon verbinden	14
Einstellungen	15
Kontakte	16
Kontakt suchen	17
Favoriten	18
Medien	19
Medienquelle wechseln	19
BT-Audio	20
USB	21
Mediathek	22
Titel	23
Alben	24
Interpreten	24
Aktuelle Wiedergabe	24
Video	25
Ordner	26
Dynavin Connect	27
Dynavin-Connect-Menü	27
Sound	29
Sound-Einstellungen – Menü	29
Fade - Balance - Delay - Gain	30
Frequenzweiche	31
Bass Boost	31
Subwoofer	31
Equalizer	32
Quellenlautstärke	32

System	33
Übersicht der Systemeinstellungen	33
Fahrzeug (variiert je nach Fahrzeug)	34
Firmware-Update	34
Fehlerbehebung	36

Konformitätserklärung

Die Dynavin GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen aller in der Europäischen Gemeinschaft geltenden einschlägigen Richtlinien und Verordnungen entspricht.

Die Konformitätserklärung kann von unserer Website heruntergeladen werden.



Allgemeine Informationen

Bei der Entwicklung dieses Produkts wurde besonderer Wert auf Ihre persönliche Sicherheit gelegt, verbunden mit größtmöglicher Bedienfreundlichkeit, modernem Design und aktuellen Fertigungstechniken. Trotz aller Sorgfalt kann es jedoch durch unsachgemäße Installation oder falsche Bedienung zu Personenoder Sachschäden kommen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung daher bitte sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen; die entsprechenden Unterlagen und Erklärungen liegen beim Hersteller vor.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ungeankündigte produktbezogene Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts und der Anpassung an den Fahrzeugmarkt vorzunehmen.

Prüfen Sie vor dem Einbau des Geräts die gesetzlichen Vorschriften Ihres Landes. Die Nichteinhaltung gesetzlicher Anforderungen kann erhebliche Strafen nach sich ziehen.

Im Garantiefall muss das Gerät in der Originalverpackung mit dem beigefügten Kaufnachweis und einer detaillierten Fehlerbeschreibung an uns gesendet werden. Bitte beachten Sie die Rücksendevorschriften auf unserer Website www.dynavin.de/en/return-of-goods-rma (RMA-Verfahren). Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

Trotz aller Bemühungen kann nicht für alle Fahrzeuge oder Ausstattungsvarianten eine 100-prozentige Kompatibilität der von uns angebotenen und spezifizierten Produkte garantiert werden. Bei Fragen zur Produktkompatibilität kontaktieren Sie uns bitte jederzeit. Unser Fachpersonal im Servicebereich hilft Ihnen weiter.

Zeigt das elektrische System Ihres Fahrzeugs plötzlich unregelmäßige oder fehlerhafte Funktionen, trennen Sie das Produkt von der Fahrzeugelektronik und wenden Sie sich zur Prüfung an eine Fachwerkstatt.

Dynavin haftet nicht für unmittelbare oder mittelbare Folgeschäden oder Verluste und übernimmt auch keine eventuellen Ein- und Ausbaukosten und/oder Diagnosegebühren. Alle für den Einbau erforderlichen Schritte erfolgen auf Wunsch des Kunden in dem Wissen, dass eine mögliche Inkompatibilität vorliegen oder das verwendete Produkt aus betrieblichen Gründen ausfallen kann.

Garantieanspruch und Betriebserlaubnis erlöschen durch:

1. nicht autorisierte Änderungen am Gerät oder Zubehör, die nicht vom Hersteller durchgeführt oder genehmigt wurden
2. Öffnen des Gerätegehäuses
3. selbst vorgenommene Reparaturen am Gerät
4. unsachgemäße Verwendung / Verwendung nicht entsprechend dem bestimmungsgemäßen Zweck
5. unfallbedingte Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Herunterfallen des Geräts, mutwillige Zerstörung, Fahrzeugunfall usw.)

Beachten Sie während der Installation alle sicherheitsrelevanten und gesetzlichen Vorschriften.

Aus diesen Gründen empfehlen wir:

Installieren Sie das Gerät nicht ohne Kenntnisse in diesem Bereich und ziehen Sie einen Car-Audio-Fachbetrieb zu Rate. Installationen dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden. Bei bestimmten Installationen muss daher die Fahrzeugbatterie vom Bordnetz getrennt werden. Beachten Sie die Vorschriften des Fahrzeugherstellers, da Eingriffe in die Fahrzeugelektronik zum Verlust der Fahrzeuggarantie führen können.

Verwenden Sie niemals sicherheitsrelevante Anschlüsse oder Befestigungspunkte wie Lenkung, Bremssysteme oder andere fahrzeugbezogene Sicherheitskomponenten, da Sie dadurch die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer gefährden können.

Schließen Sie das Gerät nur an die von uns vorgegebenen fahrzeugspezifischen Stromversorgungen und Massepunkte an. Vermeiden Sie es, Einstellungen auf dem Gerät zu ändern, die Sie vom sicheren Fahren ablenken und dazu führen könnten, dass Sie sich selbst und / oder andere Fahrer auf der Straße gefährden.

Anweisungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb

Verwenden Sie das Gerät nur am dafür vorgesehenen Ort. Bei unsachgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Installation oder Änderungen erlöschen Betriebserlaubnis und Garantie.

Die hier aufgeführten Anweisungen gelten für die meisten, aber nicht für alle Produkte gleichermaßen! Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Gefahr einer Beschädigung der Elektronik. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, es sei denn, Sie werden vom Handbuch oder vom Serviceteam dazu aufgefordert. Andernfalls erlischt die Garantie.



Lassen Sie Reparaturen immer nur von unseren Servicepartnern durchführen! Selbst reparierte Geräte führen zum Erlöschen der Garantie!



Achtung! Überlasten Sie niemals die Stromanschlüsse oder Verlängerungskabel. Brandgefahr!



Aufmerksamkeit! Setzen Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Gehäuse ein! Die Objekte können die Elektronik beschädigen oder Kurzschlüsse verursachen.



Aufmerksamkeit! Wenn Kabel oder Anschlüsse des Artikels beschädigt sind, schalten Sie den Artikel ab und wenden Sie sich an Ihren Händler. Brandgefahr oder Elektrischer Schlag.



Aufmerksamkeit! Bei Rauch-, Lärm- und/oder Geruchsentwicklung schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter! Kontaktieren Sie Ihren Händler!



Achtung! Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus! Installieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von Heizkörpern, Heißluftschläuchen oder anderen Wärmequellen.



Achtung! Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation, um Schäden an den Gerätekomponenten zu vermeiden. Komponenten. Decken Sie keine Öffnung des Geräts ab.



Wenn Sie eine Sicherung austauschen müssen, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromversorgung. Verwenden Sie nur Sicherungen mit der gleichen Nennleistung wie Ersatzsicherungen.



Aufmerksamkeit! Platzieren Sie keine Magnete oder magnetischen Werkzeuge auf den Gegenständen. Dies kann zu Schäden am Artikel oder zum Verlust von Daten führen.

Technische Eigenschaften

Allgemein

Betriebssystem: Linux

Ausstattung

Direkttasten: Ja
Tastentöne: Ja
Bluetooth-Modul: Ja
USB: Ja
SWC-Anschluss: Ja
Update: Ja
Kameraeingang: Ja
Kameraleitungen: Ja (umschaltbar)
Verstärker-Remote: Ja
Dimmerfunktion: Ja

Display

Größe: 7" / 8" / 9" oder 10"
Displayformat: 16:9
Touch-Funktion: Ja, kapazitiver Touch
Auflösung: 1280*720px / 1024*600px
Helligkeitsregler: Ja

BT

Freisprechen: Ja
A2DP: Ja
Telefonbuch: Ja
Favoriten: Ja

Audio (DSP)

Max. Ausgangsleistung: 4x45W
Bass Boost: Ja
Vorverstärker Ausgang: Ja
AV IN: Ja
Klangeinstellung: Ja
Balance/Fader: Ja
Soundeinstellungen: - Subwoofer Lautstärker
- Dyna Bass Einstellungen
- Bass Center
- Frequenzeinstellung
- Bass Bandbreiteinstellung
- 16-Band EQ
- Laufzeitkorrektur

USB

USB Standard: USB 2.0
Wiedergabemodus: Zufallswiedergabe /
Einzeltitelschleife /
Alle Schleifen / Ordnerschleife
Auswahlmöglichkeit: Album / Interpret / Titel
Alphabetische Suche: Ja
Bedienung über Touch: Ja

Erste Schritte

Wenn Sie das Gerät wie angegeben angeschlossen haben, schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein. Das Dynavin startet anschließend. Beim ersten Mal kann dies etwa 30 Sekunden dauern. Es beginnt auf dem Radio-Bildschirm.




Funktion des Touchscreens


Die meisten Funktionen werden über den Touchscreen gesteuert. Dank kapazitiver Touch-Technologie lässt sich das Gerät so intuitiv bedienen wie Ihr Smartphone.

Hauptmenü

Das Hauptmenü ist in zwei Seiten unterteilt.



Seite 1



Seite 2

Zwischen den Seiten im Hauptmenü wechseln Sie wie folgt:

1. durch Tippen auf die Seitennavigationslinien (unten in der Mitte des Hauptmenüs)
2. durch Wischen mit dem Finger (nach links oder rechts)


* Die blaue Linie zeigt an, auf welcher Seite Sie sich gerade befinden.

Durch Tippen auf eine dieser Funktionen gelangen Sie in das jeweilige Menü:

- Z-Link** = Zugriff auf kompatible CarPlay-/Android-Auto-Apps über das Gerät
- Radio** = Zugriff auf das Radio-Menü
- Medien** = Zugriff auf das Medienmenü (USB oder BT)
- Telefon** = Zugriff auf das Telefonmenü
- Dynavin Connect** = Zugriff auf Verkehrsmeldungen, Warnungen und Blitzer-/Gefahrenmeldungen
- Sound** = Sound- /Toneinstellungen
- Info** = Firmware-Update
- Kamera** = Schaltet die Kamera ein (optional)
- System** = Systemeinstellungen
- Fahrzeug** = Anzeige fahrzeugbezogener Daten

 = Schneller Zugriff auf das abgespielte Medienmenü

Z-Link (Smartphone-Anbindung)



Apple CarPlay

Das Dynavin-Gerät unterstützt Apple CarPlay sowohl per Kabel als auch kabellos. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie kompatible iPhone-Funktionen über das Dynavin-Gerät steuern.

Wireless Apple CarPlay

Schalten Sie vor der Nutzung von Wireless Apple CarPlay Bluetooth auf Ihrem iPhone ein. Koppeln Sie das iPhone mit dem Dynavin-Gerät über Bluetooth (siehe Abschnitt Bluetooth). Tippen Sie nach erfolgreicher Kopplung im Hauptmenü auf Z-Link. Das Gerät öffnet Apple CarPlay automatisch. Anschließend können Sie das iPhone über das Dynavin-Gerät steuern.

Wired Apple CarPlay

Verbinden Sie Ihr iPhone mit einem zertifizierten USB-Kabel über den USB-Anschluss mit dem Dynavin-Gerät. Tippen Sie im Hauptmenü auf Z-Link, um Apple CarPlay zu öffnen.

Android Auto

Das Dynavin-Gerät unterstützt Android Auto sowohl per Kabel als auch kabellos. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie kompatible Android-Auto-Funktionen auf dem Dynavin-Gerät nutzen.

Wireless Android Auto

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein und koppeln Sie das Smartphone mit dem Dynavin-Gerät über Bluetooth (siehe Abschnitt Bluetooth). Tippen Sie nach erfolgreicher Kopplung im Hauptmenü auf Z-Link. Das Gerät öffnet Android Auto. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Telefon, um die Verbindung zuzulassen.



Wired Android Auto

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit einem USB-Kabel über den USB-Anschluss mit dem Dynavin-Gerät. Tippen Sie im Hauptmenü auf Z-Link, um das Android-Auto-Menü aufzurufen.

Z-Link (Smartphone-Anbindung)



Wireless Mirroring

Mit der Funktion Wireless Mirroring können Sie den Bildschirm Ihres Smartphones auf dem Dynavin-Bildschirm anzeigen.



Tippen Sie im Hauptmenü auf **"Z-Link"** und anschließend auf das Symbol **"Wireless Display"**, um das Wireless-Mirroring-Menü zu öffnen. Wählen Sie anschließend Ihren Smartphone-Typ.

Für iPhone-Nutzer gehen Sie wie folgt vor:






Schritt 1: Öffnen Sie den persönlichen Hotspot Ihres iPhones.

Schritt 2: Tippen Sie auf die Schaltfläche darunter, um den persönlichen Hotspot Ihres Telefons mit dem Dynavin-Radio zu verbinden.

Schritt 3: Wählen Sie Bildschirmspiegelung und anschließend zj-airplay.

Für Nutzer von Android-Smartphones gehen Sie wie folgt vor:



Schritt 1: Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und laden Sie die App "zPlus" herunter.

Schritt 2: Öffnen Sie die App zPlus und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um Ihr Smartphone per Bluetooth zu koppeln und den Hotspot zu aktivieren.

Schritt 3: Tippen Sie auf die Schaltfläche darunter, um den persönlichen Hotspot Ihres Telefons mit dem Dynavin-Radio zu verbinden.

Schritt 4: Tippen Sie auf Ihrem Smartphone auf die Schaltfläche **"Start Mirroring"**, um fortzufahren.

Radio-Menü

Um das Radio-Menü zu öffnen, tippen Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche "Radio".



Übersicht der Tasten

	Nächsten verfügbaren Sender wählen
	Vorherigen verfügbaren Sender wählen
FM Band	Band wechseln (DAB+, FM, AM)
	Senderliste
	Manuelle Frequenzsuche
	Einstellungen
	Zurück zum Hauptmenü

Speicher – Seiten wechseln

Pro Seite werden 5 Speicherplätze angezeigt. Um zu einer anderen Seite zu wechseln, tippen Sie auf die jeweilige Linie direkt unter den Speicherplätzen:

Linie 1 = Speicherplätze 1-5


Linie 2 = Speicherplätze 6-10

Linie 3 = Speicherplätze 11-15

Radiosender speichern

Möchten Sie einen Radiosender speichern, halten Sie den gewünschten Speicherplatz ca. 1–2 Sekunden gedrückt. Der Sender kann dann über diesen Speicherplatz abgelegt werden.

Einstellungen



Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Funktion auf die jeweilige Schaltfläche tippen.



= deaktiviert



= aktiviert

Nahtloser Service Following:

Wechselt automatisch und ohne Unterbrechung zwischen den DAB- und FM-Versionen desselben Radioservices, wenn das Signal schwächer wird.

High-Cut (Radiogeräusche reduzieren):

Die High-Cut-Funktion bewirkt einen automatischen Wechsel vom Stereo- zum Mono-Signal.

AF = Alternative Frequenz:

Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Radio automatisch nach einer alternativen Frequenz, wenn der Sender schwächer wird.

TA = Traffic Announcement:

Wenn diese Option aktiviert ist, werden automatisch Verkehrsnachrichten in das laufende Programm eingespielt. Der Wert dahinter (im Beispiel Vol +3) erhöht die aktuelle Lautstärke um 3 Lautstärke-schritte.

Radio-Text:

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Informationen vom Radiosender an Ihr Radio übertragen werden. Wie z.B. Informationen über den abgespielten Musiktitel oder Informationen über das aktuelle Programm, sowie den Sendernamen.

Voreingestelltes Bild:

Vorschau und Einstellung von Senderlogos.


Radiosender speichern

Zum Speichern von Radiosender-Logos wird ein USB-Gerät benötigt. Das USB-Gerät muss an das Media-USB-Kabel angeschlossen sein, damit die Logos angezeigt werden. Neben Logos können sich auf dem USB-Gerät auch andere Dateien befinden, z. B. Musik, Videos, Bilder usw.

Die Radiosender-Logos werden von uns nicht bereitgestellt.


Schritte

1. Laden Sie die gewünschten Senderlogos aus dem Internet oder von der Website des Senders herunter.
2. Schließen Sie ein USB-Gerät an den Computer an.
3. Speichern Sie die heruntergeladenen Senderlogos im Stammverzeichnis des USB-Geräts.
4. Stecken Sie den USB-Stick in den Media-USB-Anschluss auf der Rückseite des Radios.
5. Tippen Sie im Radio-Menü auf "**Setup**" und wählen Sie die Option "**Preset Picture**". Die Daten werden automatisch abgerufen und die Senderlogos angezeigt.



Telefon

Das Menü "**Telefon**" erreichen Sie über das Hauptmenü.



Übersicht der Tasten

	Ziffer löschen
	Nummer wählen
	Anruf beenden
	Sprachassistent des verbundenen Smartphones
	Telefon-Favoritenliste
	Anrufliste (eingehend und ausgehend)
	Kontakte anzeigen
	Tastatur ein- und ausblenden
	Zurück zum Hauptmenü
	Einstellungen

Telefon


Um die Telefon- oder Bluetooth-Funktion zu nutzen, verbinden Sie zunächst Ihr Smartphone mit dem Gerät.

Telefon verbinden

Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen. Starten Sie eine Suche und verbinden Sie sich mit dem Dynavin-Gerät.



Bluetooth-Name des Geräts: Dynavin Slim

Sobald das Smartphone erfolgreich mit dem Gerät gekoppelt ist, wird dies visuell auf dem Display angezeigt.



MyPhone	Gespeicherter Name des Smartphones
	Empfangsstärke
	Akkustand des Smartphones
	Zurück zum Hauptmenü

Einstellungen



BT-Name:

Suchen Sie im Bluetooth-Menü des Smartphones nach "Dynavin Slim" und verbinden Sie sich damit.

Telefon auswählen:

Das Dynavin-Gerät merkt sich die verbundenen Telefone. Wählen Sie eines zur Verbindung aus.

Suchmodus:

Ändert, wie die Telefonbuchkontakte angezeigt werden – nach Vorname oder Nachname.

Telefonlautstärke:

Die Telefonlautstärke kann während eines Gesprächs über den linken Drehregler oder unabhängig von einem Gespräch über diesen Menüpunkt eingestellt werden. Tippen Sie dazu auf den Fader-Bereich. Es erscheint ein großer Fader. Ziehen Sie in die gewünschte Richtung.


Mikrofonverstärkung:

Passt die Empfindlichkeit des externen Mikrofons an, damit Gesprächspartner Sie deutlicher hören.


BT Zurücksetzen:

Dieser Menüpunkt setzt alles, was mit dem Telefonmenü zu tun hat, auf die Werkseinstellungen zurück.

Kontakte




Mit dieser Menüoption rufen Sie die Kontaktliste auf. Sobald Sie einen Kontakt antippen, öffnet sich ein Popup. Der angezeigte Kontakt mit der gespeicherten Telefonnummer wird über die Telefontaste angerufen.




	Zwischen den gespeicherten Telefonnummern des Kontakts wechseln
	Kontakt anrufen
	Kontakt als Favorit speichern
	Zurück zum Hauptmenü


Kontakt suchen



Tippen Sie auf die Suchschaltfläche, um die Suchfunktion zu öffnen




Kontakt suchen




Suchergebnisse

Favoriten




Sobald ein Kontakt als Favorit gespeichert wurde, wird er in die Favoritenliste übernommen. Um die Favoritenliste zu öffnen, tippen Sie in der Menüleiste auf **"Favoriten"**.



	Zwischen den gespeicherten Telefonnummern des Kontakts wechseln
	Kontakt anrufen
	Kontakt aus der Favoritenliste entfernen
	Zurück zum Hauptmenü

Medienquelle wechseln



Tippen Sie oben links auf "**BT Audio**", um die Medienquelle zu wechseln.

Es erscheint ein Dropdown:

Aktive Quelle = blau hervorgehoben (im Beispiel oben BT Audio)

Ausgegraute Quelle = Quelle nicht verbunden (z. B. "USB" im rechten Bild)

Blau hervorgehobene Quelle = Quelle verbunden und bereit zur Wiedergabe

Wählen Sie die gewünschte Wiedergabequelle im Dropdown aus.

BT-Audio



Die Abbildung zeigt das Menü für Bluetooth-Musikstreaming.

	Musik wiedergeben
	Musik pausieren
	Nächster Titel
	Vorheriger Titel
	Medienquelle wechseln
	Zurück zum Hauptmenü

Wählen Sie die gewünschte Wiedergabequelle im Dropdown aus.


USB



Die Abbildung zeigt das USB-Menü (die Menüs sind im Aufbau identisch).

	Mediathek öffnen
	Alles wiederholen
	Aktuellen Titel wiederholen
	Ordner wiederholen
	Vorheriger Titel
	Musik wiedergeben
	Musik pausieren
	Nächster Titel
	Zufallswiedergabe
	Medienquelle wechseln
	Zurück zum Hauptmenü

 Mediathek




Die obige Abbildung zeigt die Mediathek-Übersicht, in der alle Dateinamen der jeweiligen Quelle angezeigt werden.

Sobald Sie zur Mediathek-Übersicht wechseln, werden Ihnen alle Dateien der ausgewählten Wiedergabequelle angezeigt. Wechseln Sie in die jeweilige Kategorie, um z. B. nur Musik, nur Videos oder nur Bilder anzuzeigen.

	Musikmenü öffnen
	Videos anzeigen
	Ordnerübersicht des Speichermediums
	Aktuellen Titel anzeigen
	Suche
	Medienquelle wechseln
	Zurück zum Hauptmenü

 Titel





Die obige Abbildung zeigt die Titelübersicht mit allen Musikdateien der jeweiligen Quelle.

Sobald Sie das Menü "Titel" wählen, können Sie nach Alben, Interpreten oder Titeln sortieren, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um ihn wiederzugeben.

	Alben Übersicht
	Künstler Übersicht
	Titel Übersicht
	Einen Schritt in der Mediathek zurück
	Aktuellen Titel anzeigen
	Suchen
	Medienquelle wechseln
	Zurück zum Hauptmenü

Alben





Die Abbildungen zeigen links eine geschlossene und rechts eine geöffnete Ordnerstruktur.

Blättern Sie mit den Pfeiltasten oder dem Finger zum gewünschten Album. Nach Auswahl eines Albums werden alle Titel dieses Albums angezeigt.

Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um ihn wiederzugeben.

Interpreten




Die Abbildungen zeigen links eine geschlossene und rechts eine geöffnete Ordnerstruktur.

Blättern Sie mit den Pfeiltasten oder dem Finger zum gewünschten Interpreten. Nach Auswahl eines Interpreten werden alle Titel des Interpreten angezeigt.


Tippen Sie auf den gewünschten Titel, um ihn wiederzugeben.

Aktuelle Wiedergabe




Tippen Sie auf das Symbol **"Now Playing"**, um zum Wiedergabemenü zurückzukehren.

 Video



Wenn die Übersicht **"Video"** ausgewählt ist, sehen Sie alle Videos, die sich auf der Wiedergabequelle befinden. Blättern Sie mit den Pfeiltasten oder dem Finger zum gewünschten Video und tippen Sie auf den Titel, um es wiederzugeben.


Während das Video läuft, stehen Ihnen folgende Schaltflächen zur Verfügung:



	Mediathek öffnen
	Alles wiederholen
	Aktuelles Video wiederholen
	Ordner wiederholen
	Vorheriges Video
	Wiedergeben
	Pausieren


	Nächstes Video
	Zufallswiedergabe
	Weitere Funktionen
	Stopp

 Ordner




Die Ordnerübersicht zeigt das vollständige Verzeichnis der Wiedergabequelle in alphabetischer Reihenfolge.

Über die Suchfunktion gelangen Sie schnell zur gesuchten Datei. Tippen Sie auf "  ", um die Tastatur auszublenzen.



Dynavin-Connect-Menü





Um Dynavin Connect zu nutzen, müssen Sie Ihr Dynavin-System zunächst mit der offiziellen Dynavin-Connect-App auf Ihrem Smartphone koppeln.

Laden Sie die App **"Dynavin Connect"** aus dem Google Play Store (Android) oder dem App Store(iPhone) herunter und installieren Sie sie.


Öffnen Sie die Dynavin-Connect-App auf Ihrem Telefon.

Koppeln Sie die App per Bluetooth mit Ihrem Dynavin-Gerät.



Dynavin Connect

Nach erfolgreicher Kopplung wechselt die Statusanzeige oben auf dem Bildschirm von Rot auf Grün, und das vollständige Einstellungs Menü wird verfügbar.



Nach erfolgreicher Verbindung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Verkehrsmeldungen:

Aktivieren, um Echtzeit-Verkehrsmeldungen zu erhalten.

Warnung:



Warnungen ein- oder ausschalten und die Warnlautstärke mit dem Schieberegler anpassen.

Smart Traffic Alert:

Tippen Sie auf das "i"-Symbol für zusätzliche Informationen.

Blitzer- und Straßengefahrenmeldung:

Aktivieren Sie diese Option, um Blitzer und Straßengefahren zu melden. Wenn sie eingeschaltet ist, öffnet ein Tippen auf das "📡"-Symbol ein Schnellmelde-Popup, in dem Sie die Art der Meldung wählen können.




Tippen Sie auf das Blitzer-Symbol, um mobile oder stationäre Blitzer zu melden.

Tippen Sie auf das Autosymbol mit Warndreieck, um ein liegengebliebenes Fahrzeug zu melden.

Tippen Sie auf das Symbol mit mehreren Autos, um einen Stau zu melden.

Ein Schalter unten im Popup ("Kameras und Gefahren melden") ermöglicht es, die Meldefunktion jederzeit ein- oder auszuschalten.

Sound-Einstellungen – Menü



Import der Sound-Setup-Datei:

Laden Sie die Audio-Einstellungsdatei von flex.dynavin.com herunter, legen Sie die Datei im Stammverzeichnis des USB-Sticks ab und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss des DYNAVIN-Systems. Tippen Sie anschließend auf die angezeigte Schaltfläche, um die heruntergeladene Datei zu importieren.

Fade – Balance – Delay – Gain:

Zum Einstellen von Fader und Balance ziehen Sie das Fadenkreuz auf dem Touchscreen an die gewünschte Stelle im dargestellten Fahrzeuginnenraum. Eine ausführlichere Erklärung finden Sie auf Seite 30.

Equalizer:

16 Equalizer-Presets ermöglichen eine schnelle Anpassung der Klangwiedergabe an verschiedene Klangmodi wie Rock, Pop und Jazz. Eine ausführlichere Erklärung finden Sie auf Seite 32.

Frequenzweiche:

In diesem Menü können Sie Grenzfrequenzen für Ihre Lautsprecher festlegen. So wird sichergestellt, dass die Lautsprecher signale in jedem Bereich verzerrungsfrei wiedergegeben werden. Siehe Seite 31.

Bass Boost:

In diesem Menü können Sie die Einstellungen des Bass Boost anpassen. Siehe Seite 31.

Subwoofer:

In diesem Menü können Sie die Einstellungen des Subwoofers anpassen. Siehe Seite 31.

Quellenlautstärke:

In diesem Menü können Sie Lautstärkeanpassungen für die verschiedenen Medienquellen (z. B. Radio, USB) vornehmen. Siehe Seite 32.

Navigationslautstärke:

Stellen Sie mit dem Fader die Lautstärke der Navigationsansagen ein. Zusätzlich können Sie dies über den rechten Drehregler tun, jedoch nur während einer Ansage.

Maximale Einschaltlautstärke:

Stellen Sie die Lautstärke beim Einschalten des Radios auf den gewünschten Wert ein.

Entertainment-Absenkung beim Parken:

Stellen Sie die Multimedialautstärke beim Parken auf den gewünschten Wert ein.

Bestätigungston:

Legen Sie die Lautstärke der Tastentöne fest. Aktivieren Sie das Feld mit einem Häkchen. Tippen Sie anschließend auf den Fader in der rechten Spalte und ziehen Sie ihn auf die gewünschte Lautstärke.

Loud:


Hebt Bässe und Höhen an, um einen Verstärkungseffekt zu erzielen. Setzen Sie ein Häkchen links neben "Loud", um diese Funktion zu aktivieren.

Werkssverstärker HiFi:

In manchen Fahrzeugen mit werkseitig installierten Verstärkern kann die Ausgangsleistung unseres Geräts zu hoch sein. Mit dieser Einstellung können Sie den Ausgangspegel senken.

Fade - Balance - Delay - Gain

Übersicht der Symbole



In diesem Menü können Sie die Laufzeitkorrektur der einzelnen Lautsprecher einstellen:

- L/F** = Vorne links
- R/F** = Vorne rechts
- L/R** = Hinten links
- R/R** = Hinten rechts


	Den angegebenen Bereich anpassen
	Steuerkreuz bzw. Fader zur Einstellung des akustischen Zentrums
	Zurück auf den Standardwert
	Zurück zum akustischen Zentrum
	Zurück zum Hauptmenü

Frequenzweiche



In diesem Menü können Sie Grenzfrequenzen für Ihre Lautsprecher festlegen. So wird sichergestellt, dass die Lautsprechersignale in jedem Bereich verzerrungsfrei wiedergegeben werden.

Bass Boost




In diesem Menü können Sie den Bass Boost Ihres Soundsystems einstellen. Mit den vier dargestellten Reglern passen Sie den Bass Boost an.

Subwoofer



In diesem Menü können Sie Grenzfrequenzen für Ihren Subwoofer festlegen.

Equalizer




In diesem Menü können Sie den grafischen 16-Band-Equalizer einstellen. Halten Sie die einzelnen Bandregler gedrückt und bewegen Sie sie nach oben oder unten, um den Pegel zu ändern.

Sie können auch Vorgabewerte wie Flat, Pop, Classic oder Rock wählen. Über die Schaltfläche User nehmen Sie eigene Einstellungen vor.

Halten Sie die Schaltfläche "User" gedrückt, um Ihre persönlichen Einstellungen zu speichern.



Quellenlautstärke




Hier können Sie den Lautstärkepegel verschiedener Quellen anpassen. Im Bereich 0 wird die am Radio eingestellte Lautstärke verwendet.

Im Bereich über oder unter 0 wird automatisch um diesen Pegel angepasst.

Sie können den Schieberegler durch Scrollen nach oben und unten auf die gewünschte Position bringen. Drücken Sie dazu den Regler nach unten. Der Regler ist ausgewählt, wenn der blaue Balken rot wird.

Übersicht der Systemeinstellungen



Rückfahrkamera aktivieren:

Wenn nur eine Rückfahrkamera installiert ist und diese Option deaktiviert ist, passiert beim Einlegen des Rückwärtsgangs nichts. Der Bildschirm bleibt in dem Menü, in dem Sie sich gerade befinden. Aktivieren Sie diese Option, um das Kamerabild bei eingelegtem Rückwärtsgang anzuzeigen.

Kamerastrom:

Wählen Sie die Stromquelle für die Kamera: Zündung ODER Rückwärtsgang.

Systemsprache:

Stellen Sie die gewünschte Gerätesprache ein. 11 Sprachen sind auswählbar.

Multifunktion festlegen:

Sie können die "  "-Taste so programmieren, dass sie eine Verknüpfung zu einer bevorzugten Funktion oder einem Modus herstellt. Nach der Programmierung gelangen Sie durch Drücken der "  "-Taste sofort dorthin.

Helligkeit

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Helligkeit und Steuerung anzupassen. Dazu gehört die Dimmerfunktion. Tippen Sie zunächst auf den Pfeil nach unten rechts neben dem Menüpunkt Manual / Auto Illumination. Je nach gewählter Funktion wird eine weitere Option in den Einstellungen freigeschaltet.

Manual = Hintergrundbeleuchtung manuell einstellen



Auto Illumination = Automatische Dimmerfunktion (aktiv, wenn die Beleuchtung eingeschaltet wird)

System Reset

System zurücksetzen.

Fahrzeug (variiert je nach Fahrzeug)

Die originalen Fahrzeugeinstellungen bleiben bei eingebautem Dynavin-Radio erhalten; die Funktion hängt jedoch vom Fahrzeug ab.




Das Dynavin-Gerät kann Fahrzeuginformationen anzeigen. Die angezeigten Informationen unterscheiden sich von Fahrzeug zu Fahrzeug. Das Dynavin hat nur eingeschränkte Möglichkeiten, Fahrzeuginformationen auszulesen. Details zu Fahrzeuginformationen können vor dem Einbau nicht angegeben oder garantiert werden.



Firmware-Update

Im Info-Menü können Sie die Systeminformationen des Dynavin einsehen und die Schaltfläche zum Aktualisieren der Firmware finden.



Vor der Installation:

Sie müssen die Firmware nur aktualisieren, wenn Ihr Dynavin nicht normal funktioniert oder wenn Sie explizit auf der Dynavin-Homepage oder von einem Dynavin-Distributor dazu aufgefordert werden.

Jedes Update wird auf eigene Gefahr installiert. Dynavin ist nicht verantwortlich für Fehler, die während des Updates auftreten können, die zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie während einer Firmware-Installation das Gerät ständig mit Strom versorgen und es keinen Stromausfall oder andere Spannungsschwankungen gibt. Dies kann den Aktualisierungsvorgang beeinträchtigen und das Gerät unbrauchbar machen.

Verwenden Sie nur USB-Stick, die zu 100% fehlerfrei sind. Wenn Sie eine defekte USB-Stick verwenden, ist es möglich, dass die Update kann nicht installiert werden oder das Update beschädigt Ihr Gerät.

Verwenden Sie nur Firmware-Updates für Ihren Dynavin, die von Dynavin genehmigt wurden und auf der Dynavin-Website zu finden sind. Besuchen Sie flex.dynavin.com für verfügbare Updates und um festzustellen, ob Ihr Dynavin ein Update benötigt.

Firmware-Update

Folgen Sie auf der Dynavin-Homepage den Anweisungen zum Herunterladen der Firmware.


Laden Sie die verfügbare Update-Firmware für Ihr Dynavin auf einen USB-2.0-Stick. (Beginnen Sie bitte mit einem leeren USB-Stick.)

Sie müssen die Dateien entpacken und einzeln im Stammverzeichnis des USB-Sticks ablegen (nicht in einem Ordner).


Schließen Sie den USB-Stick an das USB-Verlängerungskabel an.

Tippen Sie auf die Schaltfläche "  Upgrade Now ".

Wenn sich keine Update-Software auf dem USB-Stick befindet oder Sie die Dateien nicht zuerst entpackt haben, bevor Sie sie auf den USB-Stick kopiert haben, erscheint eine Meldung wie unten abgebildet.



Erst wenn das System die richtigen Dateien auf dem USB-Stick findet, beginnt der Update-Vorgang.



Sobald die System-Update-Software erkannt wird, leuchtet die kleine Anzeige oben links an der Schaltfläche "Upgrade Now" grün. Nach dem Tippen beginnt das Dynavin mit dem Herunterladen der Firmware (USB-Stick nicht entfernen). Nach Abschluss des Downloads startet das Gerät neu und installiert das Update automatisch. Es ist möglich, dass Sie kurzzeitig einen schwarzen Bildschirm sehen. Der gesamte Vorgang dauert etwa 3–5 Minuten. Den USB-Stick können Sie entfernen, nachdem der Download abgeschlossen ist und das Dynavin vollständig hochgefahren wurde.

Das Gerät friert während eines Firmware-Updates (oder der Aktivierung eines Upgrades) ein:

Kein Grund zur Panik. Wenn Sie sicher sind, dass die Dateien korrekt auf dem USB-Stick vorhanden sind, halten Sie die RST-Taste gedrückt, bis der Startbildschirm des Geräts erscheint.

Das Gerät startet nun direkt vom USB-Stick mit den Update-Dateien.

Schlägt das Update erneut fehl, prüfen Sie die Dateien auf dem USB-Stick. Kontaktieren Sie uns, wenn weitere Hilfe benötigt wird.

Sehr schlechter Radioempfang:

Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Radioempfang schwach ist, prüfen Sie den Anschluss der Radioantenne.

Ford: Nach dem SWC-Upgrade funktionieren die Lenkradtasten nicht:

Bei Ford-Modellen müssen die Lenkradtasten analog angelernt werden. Gehen Sie dazu in die "System"-Einstellungen und wählen Sie das Symbol "Lenkrad anlernen": Drücken Sie die gewünschte Funktion auf dem Display des Radios (z. B. Musik lauter).

Drücken Sie anschließend die Taste am Lenkrad, der diese Funktion (Musik lauter) zugeordnet werden soll. Führen Sie die Schritte für alle Funktionen durch.

Freisprechen: Mein Mikrofon hört mich nicht:

Stellen Sie sicher, dass das mitgelieferte Mikrofon ordnungsgemäß angeschlossen ist und der Stecker nicht wackelt. Sind die Stecker korrekt verbunden und nimmt das Mikrofon Ihre Stimme trotzdem nicht auf, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter <https://support.dynavin.com/technical>.

Freisprechen: Die Gegenseite hört mich sehr schlecht und/oder mit Störgeräuschen:

Störgeräusche entstehen, wenn das Mikrofon beispielsweise an der Windschutzscheibe montiert ist. Dies sollte vermieden werden. Andernfalls nimmt das Mikrofon Vibrationen der Windschutzscheibe auf.

Ist das Mikrofon an der A-Säule oder direkt an der Innenleuchte angebracht, können Sie versuchen, die Mikrofonverstärkung über die Einstellungen im Menü "Telefon" zu erhöhen.

Führt auch das nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter <https://support.dynavin.com/technical>.

Mein Smartphone koppelt sich nicht mehr mit dem Gerät:

Setzen Sie die Bluetooth-Einstellungen am Gerät zurück und entfernen Sie das Dynavin aus der Bluetooth-Liste Ihres Smartphones. Starten Sie das Dynavin und Ihr Telefon neu. Koppeln Sie das Smartphone anschließend erneut.

Um die Bluetooth-Einstellungen am Gerät zurückzusetzen, gehen Sie ins Menü "Telefon" und tippen Sie unten rechts in der Menüleiste auf die Einstellungen. Scrollen Sie zum Punkt Bluetooth zurücksetzen und tippen Sie darauf. Sie erkennen, dass alle Bluetooth-Einstellungen zurückgesetzt wurden, wenn unter "Telefonliste" keine Smartphones mehr gekoppelt sind.

Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie bitte unseren Support unter <https://support.dynavin.com/technical>.

Urheberrechte

Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc. Andere Marken und Handelsaufmachungen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen in diesem Dokument verwendeten Software- oder Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen, von denen sie entwickelt wurden. Alle Formulare, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt werden, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Die DynavinStereo GmbH übernimmt keine Haftung für Änderungen und Druckfehler innerhalb dieser Bedienungsanleitung.



Entsorgung von Altgeräten:

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen.

Dieses Symbol auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitunterlagen bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte bringen Sie alte Produkte zur Aufbereitung, Aufarbeitung oder Verwertung gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch die sachgerechte Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für weitere Informationen zu Sammlung und Recycling wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Entsorgungsdienstleister. Nach staatlichen Vorschriften können Bußgelder für die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle verhängt werden.

Dynavin GmbH
Industriestraße 28,
76470 Ötigheim
Deutschland

© 2026 Dynavin GmbH
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck und Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.

Die Merkmale der Produkte sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Druckproduktes korrekt. Alle Displaydarstellungen sind simuliert. Die Farbe der Produkte kann abweichen. Für eventuelle Satzfehler übernehmen wir keine Haftung. Änderungen bleiben vorbehalten.

REV 2026 / 09 / 01

www.dynavin.de

