

1

Carefully unclip and remove the climate controls.

Entfernen Sie das Kontrollzentrum vorsichtig.

2


Remove two Phillips screws from the bottom of the radio

and remove. **Entfernen Sie die 2 Schrauben auf der Unterseite des Radios.**

3

Remove the four Torx screws from the sub-dash bracket

and remove **Entfernen Sie die 4 Torx Schrauben**

4

Klimakontrollzentrum und Konsole von der Blende lösen.

Remove the climate control and the center console switch unit from the climate control bezel.

7


BEFORE



AFTER

5

BEFORE





AFTER

6



Cut or file the edges of the climate controls as shown.



11

Connect Yellow cable(12V) to the Battery in the trunk

Verbinden Sie das gelbe Kabel (12V) mit der Batterie im Kofferraum.

